

デジタルチューナー リモコンのテレビメーカー設定方法



デジタルチューナーのリモコンでテレビの音量調整や入力切替などができるようになります

- ✓ デジタルチューナーを新しいテレビにつないだ時
- ✓ 付属のリモコンを買い替えた時

テレビを操作するにはテレビメーカー設定が必要です

【対応機種】

標準タイプ

- LS500B
- LT1000BW
- LT1500BW

ハードディスク内蔵タイプ

- HT3000BW
- HT3500BW

ブルーレイ内蔵タイプ

- BT9000BW



1 リモコンの右上にある **電源** を押しながら
写真赤枠内の数字ボタンを一つずつ順番に押します

※ 押す数字ボタンはお使いのテレビによって異なります
下記一覧からご利用のメーカーを探してお試ください

※ ご注意 ※ 一覧にないメーカーのテレビをご利用の場合は設定ができません
テレビ付属のリモコンを併用してください

テレビメーカー別設定番号一覧

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	パイオニア	4と1	三洋(4)	6と4
パナソニック(新2)	1と2	シャープ(1)	4と5	NEC(1)	6と5
パナソニック(旧)	1と3	シャープ(2)	4と6	NEC(2)	6と6
パナソニック(新3)	1と4	シャープ(3)	4と7	AIWA	7と1
パナソニック(新4)	1と5	シャープ(4)	4と8	FUNAI(1)	7と2
ビクター	2と1	三菱(1)	5と1	LG	7と3
東芝(1)	2と5	三菱(2)	5と2	オリオン(1)	7と4
東芝(2)	2と6	三菱(3)	5と3	オリオン(2)	7と5
日立(1)	3と1	三菱(4)	5と4	オリオン(3)	7と6
日立(2)	3と2	富士通ゼネラル(1)	5と5	ハイセンス(1)	7と7
日立(3)	3と3	富士通ゼネラル(2)	5と6	ハイセンス(2)	7と8
日立(4)	3と4	三洋(1)	6と1	ハイセンス(3)	7と9
SONY(1)	3と5	三洋(2)	6と2	EPSON	8と1
SONY(2)	3と6	三洋(3)	6と3	FUNAI(2)	8と2

2 「+ 音量 -」 ボタンを押して
テレビの音量調整が出来るか確認します
出来なければ同じメーカーの別の設定番号をお試ください

写真例は
LS500B
LT1500BW
HT3500BW用
リモコンです