

デジタルチューナー リモコンのテレビメーカー設定方法



デジタルチューナーのリモコンでテレビの音量調整や入力切替などができるようになります

- ✓ デジタルチューナーを新しいテレビにつないだ時
- ✓ 付属のリモコンを買い替えた時

テレビを操作するにはテレビメーカー設定が必要です

【対応機種】

標準タイプ

LS200P / 300P

ハードディスク内蔵タイプ

HDW600P

ブルーレイ内蔵タイプ

BDT910P / 920PW

HDW610P



1 リモコンの右上にある **電源** を押しながら

写真赤枠内の数字ボタンを一つずつ順番に押します

※ 押す数字ボタンはお使いのテレビによって異なります
下記一覧からご利用のメーカーを探してお試ください

※ ご注意 ※ 一覧にないメーカーのテレビをご利用の場合は設定ができません
テレビ付属のリモコンを併用してください

テレビメーカー別設定番号一覧

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	SONY(1)	3 ^き DEFと5 ^な JKL	富士通ゼネラル(2)	5 ^な JKLと6 ^は MNO
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か ABC	SONY(2)	3 ^き DEFと6 ^は MNO	三洋(1)	6 ^は MNOと1 ^あ
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ DEF	パイオニア	4 ^た GHIと1 ^あ	三洋(2)	6 ^は MNOと2 ^か ABC
パナソニック(新3)	1 ^あ と4 ^た GHI	シャープ(1)	4 ^た GHIと5 ^な JKL	三洋(3)	6 ^は MNOと3 ^さ DEF
パナソニック(新4)	1 ^あ と5 ^な JKL	シャープ(2)	4 ^た GHIと6 ^は MNO	三洋(4)	6 ^は MNOと4 ^た GHI
ビクター	2 ^か ABCと1 ^あ	シャープ(3)	4 ^た GHIと7 ^ま PQRS	NEC(1)	6 ^は MNOと5 ^な JKL
東芝	2 ^か ABCと5 ^な JKL	三菱(1)	5 ^な JKLと1 ^あ	NEC(2)	6 ^は MNOと6 ^は MNO
日立(1)	3 ^き DEFと1 ^あ	三菱(2)	5 ^な JKLと2 ^か ABC	AIWA	7 ^ま PQRSと1 ^あ
日立(2)	3 ^き DEFと2 ^か ABC	三菱(3)	5 ^な JKLと3 ^さ DEF	FUNAI	7 ^ま PQRSと2 ^か ABC
日立(3)	3 ^き DEFと3 ^さ DEF	三菱(4)	5 ^な JKLと4 ^た GHI		
日立(4)	3 ^き DEFと4 ^た GHI	富士通ゼネラル(1)	5 ^な JKLと5 ^な JKL		

2 「+ 音量 -」 ボタン を押して

テレビの音量調整が出来るか確認します

出来なければ同じメーカーの別の設定番号をお試ください

写真例は
HDT610P用
リモコンです