

デジタルチューナー リモコンのテレビメーカー設定方法

デジタルチューナーのリモコンでテレビの音量調整や入力切替などができるようになります

- ✓ デジタルチューナーを新しいテレビにつないだ時
- ✓ 付属のリモコンを買い替えた時

テレビを操作するにはテレビメーカー設定が必要です



機種：TZ-DCH521の場合（標準タイプ）

- [A] のつまみを左側の「テレビ」にします
- [B] を押しながら、お使いのテレビメーカーに対応した数字ボタンを一つずつ順番に押します
※ 押す数字ボタンはお使いのテレビによって異なります
 下記一覧からご利用のメーカーを探してお試してください
- [3] 「+ 音量 -」 ボタンを押して
テレビの音量調整が出来るか確認します
 出来なければ同じメーカーの別の設定番号をお試してください
- [A] のつまみを右側の「STB」に戻します

※ ご注意 ※ 一覧にないメーカーのテレビをご利用の場合は設定できません
 テレビ付属のリモコンを併用してください

テレビメーカー別設定番号一覧

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	SONY(1)	3 ^さ と5 ^な	三洋(1)	6 ^は と1 ^あ
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^か	SONY(2)	3 ^さ と6 ^は	三洋(2)	6 ^は と2 ^か
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^さ	パイオニア	4 ^た と1 ^あ	三洋(3)	6 ^は と3 ^さ
パナソニック(地上D1)	1 ^あ と4 ^た	シャープ(1)	4 ^た と5 ^な	三洋(4)	6 ^は と4 ^た
パナソニック(地上D2)	1 ^あ と5 ^な	シャープ(2)	4 ^た と6 ^は	NEC(1)	6 ^は と5 ^な
ビクター	2 ^か と1 ^あ	シャープ(3)	4 ^た と7 ^ま	NEC(2)	6 ^は と6 ^は
東芝	2 ^か と5 ^な	シャープ(4)	4 ^た と8 ^や	AIWA	7 ^ま と1 ^あ
日立(1)	3 ^さ と1 ^あ	三菱(1)	5 ^な と1 ^あ	FUNAI	7 ^ま と2 ^か
日立(2)	3 ^さ と2 ^か	三菱(2)	5 ^な と2 ^か		
日立(3)	3 ^さ と3 ^さ	三菱(3)	5 ^な と3 ^さ		
日立(4)	3 ^さ と4 ^た	三菱(4)	5 ^な と4 ^た		
日立(5)	9 ^ら と1 ^あ	富士通ゼネラル(1)	5 ^な と5 ^な		
日立(6)	9 ^ら と2 ^か	富士通ゼネラル(2)	5 ^な と6 ^は		