

デジタルチューナー リモコンのテレビメーカー設定方法



デジタルチューナーのリモコンでテレビの音量調整や入力切替などができるようになります

- ✓ デジタルチューナーを新しいテレビにつないだ時
- ✓ 付属のリモコンを買い替えた時

テレビを操作するにはテレビメーカー設定が必要です

機種：TZ-HDT620PWの場合 (ハードディスク内蔵タイプ)

- 1 リモコンの右上にある **電源** を押しながら
写真赤枠内の数字ボタンを一つずつ順番に押します
※ 押す数字ボタンはお使いのテレビによって異なります
下記一覧からご利用のメーカーを探してお試しください

※ ご注意 ※ 一覧にないメーカーのテレビをご利用の場合は設定できません
テレビ付属のリモコンを併用してください

テレビメーカー別設定番号一覧

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ <small>あ</small> と1あ <small>あ</small>	パイオニア	4た <small>た</small> と1あ <small>あ</small>	三洋(4)	6は <small>は</small> と4た <small>た</small>
パナソニック(新2)	1あ <small>あ</small> と2か <small>か</small>	シャープ(1)	4た <small>た</small> と5な <small>な</small>	NEC(1)	6は <small>は</small> と5な <small>な</small>
パナソニック(旧)	1あ <small>あ</small> と3さ <small>さ</small>	シャープ(2)	4た <small>た</small> と6は <small>は</small>	NEC(2)	6は <small>は</small> と6は <small>は</small>
パナソニック(新3)	1あ <small>あ</small> と4た <small>た</small>	シャープ(3)	4た <small>た</small> と7ま <small>ま</small>	AIWA	7ま <small>ま</small> と1あ <small>あ</small>
パナソニック(新4)	1あ <small>あ</small> と5な <small>な</small>	シャープ(4)	4た <small>た</small> と8や <small>や</small>	FUNAI(1)	7ま <small>ま</small> と2か <small>か</small>
ビクター	2か <small>か</small> と1あ <small>あ</small>	三菱(1)	5な <small>な</small> と1あ <small>あ</small>	LG	7ま <small>ま</small> と3さ <small>さ</small>
東芝(1)	2か <small>か</small> と5な <small>な</small>	三菱(2)	5な <small>な</small> と2か <small>か</small>	オリオン(1)	7ま <small>ま</small> と4た <small>た</small>
東芝(2)	2か <small>か</small> と6は <small>は</small>	三菱(3)	5な <small>な</small> と3さ <small>さ</small>	オリオン(2)	7ま <small>ま</small> と5な <small>な</small>
日立(1)	3さ <small>さ</small> と1あ <small>あ</small>	三菱(4)	5な <small>な</small> と4た <small>た</small>	オリオン(3)	7ま <small>ま</small> と6は <small>は</small>
日立(2)	3さ <small>さ</small> と2か <small>か</small>	富士通ゼネラル(1)	5な <small>な</small> と5な <small>な</small>	ハイセンス(1)	7ま <small>ま</small> と7ま <small>ま</small>
日立(3)	3さ <small>さ</small> と3さ <small>さ</small>	富士通ゼネラル(2)	5な <small>な</small> と6は <small>は</small>	ハイセンス(2)	7ま <small>ま</small> と8や <small>や</small>
日立(4)	3さ <small>さ</small> と4た <small>た</small>	三洋(1)	6は <small>は</small> と1あ <small>あ</small>	ハイセンス(3)	7ま <small>ま</small> と9ら <small>ら</small>
SONY(1)	3さ <small>さ</small> と5な <small>な</small>	三洋(2)	6は <small>は</small> と2か <small>か</small>	EPSON	8や <small>や</small> と1あ <small>あ</small>
SONY(2)	3さ <small>さ</small> と6は <small>は</small>	三洋(3)	6は <small>は</small> と3さ <small>さ</small>	FUNAI(2)	8や <small>や</small> と2か <small>か</small>



- 2 「+ 音量 -」 ボタンを押して
テレビの音量調整が出来るか確認します
出来なければ同じメーカーの別の設定番号をお試しください