お客様各位

4K-STB(TZ-LT1500BW/TZ-HT3500BW) バージョンアップのお知らせ

Panasonic 製 4K-STB (TZ-LT1500BW/TZ-HT3500BW) について、下記日程でオンエアー(衛星)ダウン ロードによるソフトウェアのバージョンアップをさせていただきます。

◇対象機種

Panasonic 製 4K-STB TZ-LT1500BW / TZ-HT3500BW

◇オンエアー(衛星)ダウンロードのお知らせ

2021年4月14日(水)よりオンエアーダウンロードを開始

◇ソフトウェアのダウンロード手順

- 1. 4K-STB (TZ-LT1500BW/TZ-HT3500BW) 本体の電源を「入」にします。
- 任意の BS デジタル放送(BS2K)を選局し、<u>15 分以上</u>視聴してください。
 ※この時、4K-STB の電源が「入」の状態であれば、テレビの電源は「切」の状態でも構いません。
- 3. <u>4K-STB 本体の電源を「切」にします。</u> (電源コードは抜かないでください。電源ランプが「赤」または「橙」の状態でお願いします。)
- 4. 指定時刻に STB のバージョンアップが自動的に開始されます。
- バージョンアップ完了の確認をお願いします。
 (バージョンアップ確認方法は2ページ目をご参照お願いします。)
- ※ ダウンロードを確実に行うためにも、ご使用にならないときは電源ボタンで 4K-STB 本体の電源を切っておく ことをおすすめします。このとき 4K-STB 本体の電源コードは抜かないでください。
- ※ ダウンロード予約の設定が「自動」であれば、自動的にダウンロードが行われます。
- ※ タイミングによっては、指定時刻になってもバージョンアップされない場合もあります。その場合は、次回 以降の指定時刻にバージョンアップを実施しますのでご安心ください。

<バージョン確認方法>

「手順1」 リモコンの『アプリ』ボタンを押す。アプリー覧メニューが表示されます。



「手順2」 アプリー覧のメニューに中から『設定メニュー』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。





手順3

メニューの中から『情報を見る』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。

<u>設定メニュー</u> 放送設定 接続機器関連設定	情報を見る	
	放送メール	番組表
	ICカード	E Contraction
情報を見る	ステータス表示	
	ライセンス情報	
	ルート証明書	S S S

手順4

メニューの中から『ステータス表示』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。

設定メニュー	情報を見	る			
	放送設定 接続機器関連設定 ネットワーク関連設定 情報を見る	放送メール			*****
		ステータス表示			· (決定)
		ライセンス情報			サフ メニュー
		ルート証明書			S
				CARGE IN A	

「手順5」「ステータス表示」画面の赤枠の「ステータス」欄の数値が下記のようになっていることを確認します。

ステータス表示	
バージョン	: 0010-1010
状態1	: 7e 0010-0004 0100-0000
小半台につ	. 0005 025 002020 0007 005 427;

赤枠のバージョンの数字が【001x -1010】に変更になれば、バージョンアップは完了です。 ※「x」の数字は任意の数値が入ります。



*		放送ダウン ロード予約	SDTT 取得状況
7		手動	取得済み ^{※1}
5		自動	取得済み
3		手動	取得済み ^{※2}
2		手動	未取得
0)	自動	未取得

※1 放送メール既読 ダウンロード予約「する」
 ※2 放送メール未読 または ダウンロード予約「しない」