

USBハードディスクとの接続

デジタルチューナーに外付けHDDを接続することで番組を録画することができます


パナソニック製

LS500B



USB端子(録画用)

USBケーブル
(USBハードディスクの付属品)



- ・必ず動作確認済みの機器を使用してください。
動作確認のとれていないハードディスクを使用した場合、録画できない等の不具合が発生する場合があります。
- ・メーカーで動作確認したUSBハードディスクの最新情報は、サポートサイトでご確認ください。

<https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/catv-support/usb-hddlist>



- ・録画用USBハードディスクは、背面のUSB端子(録画用)に接続して下さい。
- ・初めて本機に接続するUSBハードディスクは、機器登録が必要です。(取扱説明書26～31ページをお読みになり、注意事項を確認し、登録して下さい。)
- ・USBハードディスクを本機に接続して録画・再生用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)されます。それまでUSBハードディスクに録画していたデータはすべて消去されます。
- ・本機で使うUSBハードディスクは本機専用として使用ください。他の機器で使用する場合は、再フォーマットが必要になり、本機で録画したデータがすべて消去されます。