


USBハードディスクとの接続

デジタルチューナーに外付けHDDを接続することで番組を録画することができます


パナソニック製

LT1500BW



USBケーブル
(USBハードディスクの付属品)

USB端子
(録画用)



USBハードディスク
※動作確認済みの機器をご使用ください。

・必ず動作確認済みの機器を使用してください。
動作確認のとれていないハードディスクを使用した場合、録画できない等の不具合が発生する場合があります。

・メーカーで動作確認したUSBハードディスクの最新情報は、
サポートサイトでご確認ください。

<https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/catv-support/usb-hddlist>

・録画用USBハードディスクは、背面のUSB端子(録画用)に接続して下さい。

・初めて本機に接続するUSBハードディスクは、機器登録が必要です。
(取扱説明書32～35ページをお読みになり、注意事項を確認し、登録して下さい。)

・USBハードディスクを本機に接続して録画・再生用として登録すると、
本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)されます。
それまでUSBハードディスクに録画していたデータはすべて消去されます。

・本機で使うUSBハードディスクは本機専用として使用ください。
他の機器で使用する場合は、再フォーマットが必要になり、
本機で録画したデータがすべて消去されます。

